

Caméra infra rouge sans fil 5.8Ghz



- 1- Reliez la caméra à l'électricité à l'aide du transfo fourni**
- 2- Reliez le récepteur à l'électricité à l'aide du transfo fourni**
- 3- Reliez le récepteur à votre téléviseur (magnétoscope, graveur DVD, ordinateur équipé d'une carte d'acquisition, etc...)**
- 4- Appuyez sur le bouton du récepteur**
- 5- Les images apparaissent à l'écran**
- 6- Choisissez l'angle de visualisation de la caméra**
- 7- Votre matériel est opérationnel.**